

PŘIPOJENÍ OVLADAČE WLANmaus

1.1 Připojení WLANmaus

Budete potřebovat:

- WLANmaus (3 ks baterií typu AAA - Micro)
- Z21, z21, nebo z21start se zdrojem

Důležité: Pokud chcete připojit WLANmaus k z21start, musíte ji nejdříve odblokovat. Odblok je možné objednat pod Art.Nr. 10814, nebo 10818 na www.roco.cc

- Z21-WLAN-Router, nebo jiný vlastní router, nakonfigurován pro Z21.

Které další komponenty je možno k Z21 připojit, naleznete v návodu, nebo na stránkách www.z21.eu

Před prvním použitím/připojením dbejte následujících upozornění:



Při použití cizích digitálních komponentů společně s Roco a/nebo Fleischmann komponentů, pozbýváte nároku na reklamaci při zničení, či chybné funkčnosti. Nárok na uplatnění reklamace taktéž zaniká po jiné demontáži ovladače WLANmaus, než jen prostor pro baterie.

Veškeré připojovací práce provádějte vždy zásadně při vypnutém napájení. Dbejte zvýšené opatrnosti při připojování ke kolejovému systému, zamezte možnosti případných zkratů! Chybným připojením můžete digitální komponenty zničit. Případně si nechte poradit od svého specializovaného prodejce.

V žádném případě nesmíte paralelně k digitálnímu systému připojit na stejný obvod běžný - další zdroj! Tím okamžitě Z21čku zničíte.

Původní digitální zesilovače Roco 10761 a 10764 nelze kombinovat s WLANmaus a Z21čkou.

Ovladač WLANmaus napájejte 3 ks baterií AAA (Micro) á 1,5 Volt / nebo dobíjecími Aku typu AAA (Micro) á 1,2 Volt. Dbejte správného uložení/polarity baterií při vkládání do ovladače. Pro delší životnost baterií, by měly být všechny stejné kapacity. Další poznámky k bateriím/Aku naleznete na poslední straně příručky.

1. Umístěte WLAN-Router dle možností na střed vašeho kolejiště tak, aby nebyla mezi vámi a routerem žádná překážka, která by mohla narušovat WLAN připojení. Připojte router k vaší Z21/z21čce.
2. Odšroubujte kryt baterií na zadní straně ovladače, uvolněte západku a vložte baterie/Aku. Pozor na polaritu! Opět uzavřete a zašroubujte krytku baterií.
3. Stiskněte klávesu * OK, tím zapnete ovladač. Zvolte si následně komunikační jazyk ovladače pomocí šipek a následně potvrďte stiskem *OK.
4. Pokud budete chtít ovladač WLANmaus vypnout, stiskněte klávesu MENU současně s klávesou *OK.

První zapnutí:

Při prvním zapnutí ovladače WLANmaus budete vyzváni k zadání WLAN informací vašeho routeru.

1. na displeji "SSID?" → potvrďte klávesou * OK
2. na displeji "SUCHEN" → potvrďte klávesou *OK. Ovladač začne vyhledávat WLAN síť v dosahu a následně je ukáže. Přepínání mezi jednotlivými sítěmi umožňují šipky (pro listování v menu apod.) V případě, že nebude nalezena vaše síť, přerušete vyhledávání pomocí klávesy STOP a pokuste se najít svou WLAN síť manuálně - Stiskněte klávesu MENU déle než 5 vteřin, nebo stiskněte MENU a následně SHIFT. Tím se dostanete do programovacího režimu. Následně zadejte pomocí číselných kláves číslo 36. Ocitnete se v režimu ručního vyhledávání WLAN sítě. Na displeji "SUCHEN?" - potvrďte *OK.
3. Zvolte pomocí šipek svou WLAN síť a potvrďte *OK
4. na displeji "PWD?" (Password - Heslo) → dále potvrďte *OK
5. zadejte své heslo k WLAN síti → následně potvrďte *OK
6. ovladač WLANmaus se restartuje a připojí k vaší síti.

Info: WLAN informace lze kdykoli změnit (více kapitola 3.6, strana 31)

1.2 Vysvětlení zadávání znaků své SSID a hesel:

zadání jednotlivých znaků dosáhnete obdobně jako při psaní SMS zpráv na starších telefonech.

Příklad - zadání hesla : 5cFfZw!7

"5": klávesa 5 stisknuta 4x

"c": klávesa 3 stisknuta 3x

"F": klávesa F po stisknutí klávese - aktivaci SHIFT - stisknuta 3x

"f": klávesa F po deaktivaci SHIFT opětovným stiskem - stisknuta 3x

"Z": po aktivaci SHIFT, stiskneme 4x klávesu Z

"w": po deaktivaci SHIFT stiskneme 1x klávesu 9

"!" : speciální znak! zadáme pomocí 4x stisku klávesy 1

"7": číslo sedm zadáme 5x stiskem klávesy 7

Ostatní speciální znaky naleznete v následujícím přehledu. Vysvětlivka "x - maliges Drücken = x - krát stiskneme.

Klávesa "1": (nám umožňuje zadat 20 různých znaků)

1-maliges Drücken	1
2-maliges Drücken	'
3-maliges Drücken	?
4-maliges Drücken	!
5-maliges Drücken	"
6-maliges Drücken	-
7-maliges Drücken	(

8-maliges Drücken)
9-maliges Drücken	@
10-maliges Drücken	/
11-maliges Drücken	_
12-maliges Drücken	+
13-maliges Drücken	,
14-maliges Drücken	*

15-maliges Drücken	=
16-maliges Drücken	<
17-maliges Drücken	>
18-maliges Drücken	\$
19-maliges Drücken	\
20-maliges Drücken	^

Klávesa "0":

1-maliges Drücken	0
2-maliges Drücken	Leerzeichen
3-maliges Drücken	[
4-maliges Drücken]
5-maliges Drücken	`
6-maliges Drücken	