

LAS 4040 TT

LAS 5040 H0



V době rozmachu železniční přepravy byl na každém nádraží sklad pro přepravované zboží a pokud měly stanice pro přepravu zboží omezená oprávnění, určitě se v nich našlo aspoň příruční skladiště přistavěné ke štítové zdi čekárny. Takové příruční skladiště je možno ještě dnes spatřit např. ve stanici Červené Pečky, Chotouchov, Hatě a mnoha dalších.

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

Potřebné pomůcky a materiál: temperové, lihové či a syntetické barvy, disperzní a sekundové lepidlo, bezbarvý matný lak na nábytek ve spreji, drát prům. 1,5mm na okapní svody, alobal na okapy a klempířské prvky, nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, mazací pryž, pinzeta, štětce č. 4-6.

Sestavení skladu: Sklad je koncipován jako přístavba stavebnic LAS 5010/4010; LAS 5013/4013; LAS 5017/4017; LAS 5018/4018; LAS 5019/4019 a LAS 5020/4020.

Sestavte budovu skladu ze základny (2), obvodových stěn (1), 2x (3) a (4). Podezdívku a konstrukci skladu (v místech ráků vrat a přes rohy budovy) nabarvěte podle vlastní předlohy.

Vlepte po nabarvení zevnitř na své místo vrata skladu (11). Sestavte konstrukci krovu z vaznice (5) a krovů 4x (6). Vlepte vyčnívající konce pozednic 2x (7). Tyto spolu s vyčnívajícím koncem vaznice nabarvěte podle vlastní předlohy. Nyní sklad oblepte „prkennými“ stěnami (8), (9) a 2x (10). **Doporučuji** kartónek s „dřevěnými“ díly před samotnou aplikací nastříkat bezbarvým matovým lakem na nábytek ve spreji, usnadní to pozdější barvení a patinování.

Střecha: Nabarvěte podbití střechy (12), střechu narýhujte podle středové osy a přehněte, nalepte na budovu (**POZOR** – gravírovanými „prkny“ dospodu). Svrchu přilepte díl (13) s krytinou nabarvenou podle vaší barevné předlohy. Sklad měl střechu krytou stejnou krytinou jako výpravní budova. Ze štítové strany nalepte návětrná prkna nebo plechy, které si vyrobíte vyříznutím ze zbytku kartonku nebo nabarvené balzy. Po dokončení přisadte budovu skladu ke štítové stěně výpravní budovy a přilepte. Osadte okapovými žlaby a svody dešťové vody vlastní výroby.

Rozměry modelu: (šířka ve štítu x výška x hloubka) **H0:** 82x90x63mm,

TT: 60x65x46mm

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pou-ze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.



Karel Barták
KBmodel