

## Stánek PNS - návod k sestavení

**Potřebný materiál:** disperzní a vteřinové lepidlo, barvy, špendlík bez hlavičky.

**Sestavení modelu:** naohýbat plášť stánku, pultík ohnout dovnitř a tím uvolnit výřez okna. Oblepit spodní (červenou) část pláště, přilepit z boku vstupní dveře. Slepit ze dvou částí dno stánku a střechu, menší vnitřní část vymezuje umístění základu a střechy. Zpracovat - naohýbat "brýle" - okénka stánku s výklenkem dovnitř, z fólie naohýbat a vlepít "sklo" okének. Přilepit na stánek. Natřít a umístit základovou desku a přilepit. Nyní je možnost vybavit stánek vnitřním zařízením a figurkou (podle náročnosti modeláře). Poté přilepit střechu, střechu barvit svrchu černou. Na čelo střechy nad okénko umístit písmena PNS, na zadní a nebo boční stranu umístit špendlík imitující stožárek přívodu el. energie. Přilepit pod výdejní okénko pultík.

Návod ke stavbě je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů pište na [bkk@centrum.cz](mailto:bkk@centrum.cz) .

Karel Barták

